Korbell™

おむつポット

片手でポィ!
2層構造のフタが
いやなニオイを
抑えます

取扱説明書

セット内容

●おむつポット本体	1台
●取替ロール	1P(12m)

このたびは、「Korbell おむつポット」をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用の際は、使用上の注意、使用方法などをよくお読みの上、正しくご使用ください。「Korbell おむつポット」は、取替ロールを一度セットすると、紙おむつでご使用の場合、約2ヵ月程度ご使用いただけます。また、経済的で便利な補充用取替ロールを別売でご用意しています。「Korbell おむつポット」は、おむつの時期が終われば、普通のペダル式ごみ箱として多目的にご使用いただけます。

取替ロールのセット方法

付属のロールがなくなりましたら、別売の取替ロールをお買い求めの上、
下記の要領でセットしてください。

❶ 両手で本体をささえ、正面のボタンを押しながら、上ぶたを開けます。



❷ 空になったロールカートリッジを引き出し、新しい取替ロールを図の様にかぶせます。



❸ ロールを止めていた紙をはずします。一番外側のロールの端を引き上げて、カートリッジの内側へ折り込みます。



❹ カートリッジを本体に戻して上ぶたを閉めます。前扉を開けてロールの端を引き下ろして、下端をしっかりと縛ってください。

カッターの刃の取り替え方

袋が切りにくくなりましたら、下記の要領でカッターの刃を取り替えることができます。
（＋ドライバーをご用意ください）

⚠ 重 要

市販の標準サイズのカッターの刃3枚分を、ペンチなどで折り取ってご用意ください。



❶ 前扉を開け、カッターホルダーを固定しているネジをはずします。
❷ カッターの刃を固定しているネジをはずし、古い刃を取り出します。
❸ 新しいカッターの刃を元の位置にセットし、再びネジ留めしてください。（刃の向きに注意）
❹ カッターホルダーを元の位置にネジ留めします。しっかり固定されたか必ず確かめてください。
❺ 不要になりました刃の処分は十分にご注意ください。

⚠ 警 告

●刃の取り替えは必ず大人の方が行ってください。思わぬけがをしない様に十分ご注意ください。特に小さなお子さまを近づけないようにご注意ください。

ご使用になる前に…

使用上の注意、使用方法などをよくお読みの上、正しくご使用ください。
また、取扱説明書はいつでも読める所に大切に保管してください。

⚠警 告

●フタや扉部分の開閉の際に、指などをはさまないよう、ご注意ください。
●袋を付属のカッターで切り取る際は、けがをしないよう十分にご注意ください。

⚠注 意

●おむつポットを、踏み台としてご使用にならないでください。
●ストーブなど、暖房器具の近く、また雨ざらしになるような所では、ご使用にならないでください。
●部品などが破損した場合は、すぐに使用をおやめください。
●袋の最後を縛る際には、しっかりと強く縛ってください。縛り方が不十分な場合、汚物などが袋から漏れることがあります。
●必ず、保護者の目の届くところでご使用ください。特に小さなお子さまが指をはさむなど、思わぬけがをしないようご注意ください。

ご使用方法

❶ 前扉を開けて袋がセットされているか確かめてください。また、袋の下端がしっかり縛られているか確かめてください。縛り方が不十分ですと、汚物などが袋から漏れることがあります。
❷ 前扉をしっかりと閉め、ペダルを足で踏むとフタが開きます。
ペダルを踏んだままの状態で、おむつなどを捨ててください。
❸ 内ぶたにはチャイルドロックがついています。おむつを捨てる際は、ツマミを回しロックを解除してください。
❹ ペダルから足を離すとフタが閉まります。指などをはさまないよう、特に小さいお子さまにはご注意ください。

袋がいっぱいになったら…

❶ 汚物などが容器いっぱいになりましたら、前扉を開けて袋を下に引き出します。(図1)
❷ いっぱいになった袋が縛れる程の余裕を残して、前扉内側のカッターで切ります。
汚物の入った袋は、カッターで切り取った上端をしっかり縛ってください。(図2)
❸ 本体内の袋の下端をしっかりと縛ってください。(図3)


(図1)

(図2)

(図3)

この商品は細心の注意をもとに製造されておりますが、万が一商品に欠陥があった場合は、ただちに当社までご連絡ください。

保証について

●この商品は保証書付きです。
●保証書は日本育児または、販売店で所定事項を記入してお渡しいたしますから、記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。
●保証期間は、お買い上げの日から6ヵ月です。なお、保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

生産物賠償保責任険について

当社は安心してお使いいただけるように、品質については細心の配慮をいたしております。
この取扱説明書にしたがって正しく取り付け、正しい方法でお使いになったにもかかわらず、製品の欠陥によりお子さまの身体に損害をおかけした場合は、その損害を補償するために、保険会社と「生産物賠償責任保険」の契約を結んでいます。事故が発生した場合は、ただちに当社までご連絡ください。

ご注意：この制度は、傷害などの身体的な損害についてのみ補償するもので、製品の品質について補償するものではありません。

保証書

本製品は当社の厳密な品質検査に合格したものであり、その品質を保証します。お買い上げ日より6ヵ月以内に取扱説明書の注意書にしたがって、正常な使用状態で使用して故障した場合には、下記の保証規定により無料修理いたします。

保障規定

1.保障期間はお買い上げより6ヶ月間です。
2.修理は当社またはお買い上げの販売店にて受け付けます。
3.修理の際は必ず保証書をご提示ください。ご提示のない場合は有料となります。
4.お買い上げ年月日、お客様の氏名、住所、販売店の記入がない場合、またそれらを訂正した場合は無効となります。
5.次のような場合には保証対象外となり、保証期間内でも有料となります。
●使用法の誤り、または乱用による故障。
●不当な修理、改造、分解掃除などによる故障。
●天災、火災による故障および損傷。
●保存上の不備による故障および損傷。
6.保証対象外の修理品の運賃など諸掛かり費用は、お客様にてご負担願います。
7.本保証書は再発行いたしません。大切に保存してください。
8.本保証書は日本国内においてのみ有効です。

品名	Korbell　おむつポット	保証期間	6ヶ月
お買い上げ日		年　月　日	
お客様	ご住所 ご氏名	様	
販売店	住所 店名		

輸入発売元
株式会社 日本育児
本　社　〒542-0081 大阪市中央区南船場3-11-24　TEL.06-6251-7420
東京営業所　〒103-0002 東京都中央区日本橋馬喰町1-6-6　TEL.03-5644-7137

2008.3